



Estrarre la finta spina per inserire il decoder digital

Zum Einbau des Digital-Decoders Dummystecker entfernen

Remove dummy plug to fit digital decoder

Per aprire la carrozzeria, rimuovere il diffusore luce dalla parte frontale. Questo sbloccherà la carrozzeria. Ora è possibile rimuoverla.

Zum Öffnen des Gehäuses ziehen Sie bitte zunächst die Lichtleiter aus der Frontseite heraus um dieses zu entriegeln. Danach kann das Gehäuse durch Abspreizen nach oben abgezogen werden.

To open the body please remove the light pipes from the front first. This unlocks the body shell. Now you can remove it by spreading it open.

LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	N° di ricambi Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	Pantografi Stromabnehmer Pantograph	HR2405/01
2	Diffusore luci Lichtleiter Light pipes	HR2376/02
3	PCB principale a norme NEM Hauptleiterplatte inkl. Schnittstelle Main PCB incl. digital plug	HR2376/03
4	Gancio Reale Kupplungen Decorative coupler	HR2286/04
5	PCB interna con LED LED-Platine Spitzenbeleuchtung unten LED PCB below	HR2376/05
6	Motore Motor Motor	HR2376/06
7	PCB interna con LED LED-Platine Spitzenbeleuchtung innen LED PCB inside	HR2376/07
8	Set Assi folli Set Antriebslose Achsen Set Axles (not driven)	HR2286/08
9	Carrello Centrale Mitteldrehgestell Central Bogie	HR2354/09
10	Carrello Posteriore Antriebsloses Enddrehgestell Rear bogie without drive	HR2354/10
11	Carrello motore Angetriebenes Drehgestell Driven bogie	HR2354/11
12	Set Trasmissione Set Getriebeteile Set Gear parts	HR2286/12
13	Set assi con ingranaggio e anelli di aderenza Antriebsachsen mit Haftreifen Driven axles with rubber tyre	HR2286/13
14	Set anelli di aderenza Set Haftreifen Set rubber tyres	HR2286/14
15	Soffietto Faltenbalg Bellow	HR2405/15
16	Set Accessorietto Set Bremswiderstände Set Advertising boards	HR2405/16