



Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC.

Zum Einbau des DCC-Decoders Dummstecker entfernen.

Remove dummy plug to fit DCC decoder